



Caractéristiques

- › Temps d'arrosage : de 1 min à 8 heures (par incrément de 1 min)
- › Programmation d'arrosage flexible :
 - Quotidien
 - Hebdomadaire
 - Jours pairs/impairs
 - Par intervalle de 1 à 30 jours
- › Programme qui évite les "chevauchements" entre les départs d'arrosage
- › Suspension d'arrosage programmable jusqu'à 31 jours
- › Mémoire permanente
- › Condensateur "Super Cap" permet de conserver l'heure et la date en cas de coupure de courant pendant plus de 24 heures (sans piles).
- › Programme "Test" pour toutes les stations
- › Activation/désactivation du capteur
- › Entrée pour Pluviomètre
- › Bouton Aide (uniquement pour la programmation)
- › Affichage multilingue (italien, anglais, espagnol, français, allemand,)
- › Certification CE

- 4,6,8 stations
- En version intérieur et extérieur
- 2 programmes indépendants
- 3 départs par programme
- Budget d'arrosage de 0% à 200%.
- Wi-Fi local en option

PROGRAMMATION SIMPLE ET INTUITIVE

Les icônes sont faciles à identifier



TOUCHE AIDE

Ce bouton très utile permet de nous orienter dans la programmation en nous expliquant exactement quoi faire: le manuel d'instruction devient ainsi superflu.

Fonctions supplémentaires

- › Unité de commande modulaire: un même module de programmation peut être utilisé pour différentes versions et applications, il est possible d'acheter un seul module de programmation pour toutes les versions Life, (Intérieur/Extérieur).
- › Programmation possible même si détaché de sa base. Cette caractéristique permet de programmer le Life assis confortablement de votre canapé .
- › Pas besoin de piles

Spécifications techniques

- › Alimentation en entrée :
 - 220 VAC, 50Hz
- › Puissance en sortie :
 - Max par station : 24 VAC (0,25 A)
 - Max total (y compris MV): 24 VAC (0,625 A)
- › Température de fonctionnement: de -10° à 60°C

Options

- › Cléf Wi-Fi local



Grâce à la clé Wi-Fi (en option) vous pouvez programmer localement le programmeur à partir de votre Smartphone ou Tablette au moyen de l'Application Life .

Codification

Code	Description
LIFE-4	Life, Programmeur 4 stn avec transformateur externe 220 VAC
LIFE-6	Life, Programmeur 6 stn avec transformateur externe 220 VAC
LIFE-8	Life, Programmeur 8 stn avec transformateur externe 220 VAC
LIFE-4-EXT	Life, Programmeur 4 stn avec transformateur incorporé 220 VAC
LIFE-6-EXT	Life, Programmeur 6 stn avec transformateur incorporé 220 VAC
LIFE-8-EXT	Life, Programmeur 8 stn avec transformateur incorporé 220 VAC
LIFE-MOD	Module de programmation Life
LIFE-B-4	Base postérieur 4 stations pour le Life avec transformateur externe 220 VAC
LIFE-B-6	Base postérieur 6 stations pour le Life avec transformateur externe 220 VAC
LIFE-B-8	Base postérieur 8 stations pour le Life avec transformateur externe 220 VAC
LIFE-B-4-EXT	Base postérieur 4 stations pour le Life avec transformateur incorporé 220 VAC
LIFE-B-6-EXT	Base postérieur 6 stations pour le Life avec transformateur incorporé 220 VAC
LIFE-B-8-EXT	Base postérieur 8 stations pour le Life avec transformateur incorporé 220 VAC
LIFE WF	Clé Module Wi-Fi pour programmeur Life

BASE POSTÉRIEURE (avec bornier)



MODULE DE PROGRAMMATION



PROGRAMMEUR LIFE

IT-QLIFEL-F

I.S.E. S.r.l.

Via dell'Artigianato 1/3

00065 Fiano Romano (Roma), Italy

Tel. +39 0765 40191

Fax +39 0765 455386

www.irritrol.it



www.youtube.com/ISEontheweb